

## Prevenirea incendiilor la gospodăriile populației

### Prevenirea incendiilor în bucătărie

Majoritatea incendiilor din gospodăriile populației izbucnesc în bucătării ca urmare a neglijenței persoanelor la folosirea aparatelor casnice de gătit sau a distragerii atenției în timpul gătitului pentru o perioadă de timp.

#### **Gătitul**

- ✓ Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului.
- ✓ Nu lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate.
- ✓ După ce ați terminat de gătit asigurați-vă că ați oprit din funcționare cuptorul și aragazul.
- ✓ Nu lăsați copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstrați chibriturile și brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge și amplasați un dispozitiv de siguranță la ușa de la cuptor.
- ✓ Atunci când gătiți, evitați să purtați haine sintetice largi (de exemplu halate), deoarece acestea pot lua foc foarte ușor.
- ✓ Așezați cratița cu mâner astfel încât să nu cadă de pe aragaz sau să se răstoarne peste o flacără deschisă.
- ✓ Curățați și îndepărtați depunerile de grăsime și resturi de mâncare de pe aragazurile, plitele, prăjitoarele de pâine și grătarele din bucătărie, deoarece acestea pot lua foc ușor.

#### **Cum se procedează dacă ia foc conținutul dintr-o tigaie**

- ✓ Opriți alimentarea cu gaz/energie electrică a aragazului/mașinii de gătit pe care este tigaia (dacă puteți să o faceți în siguranță) și lăsați-o să se răcească.
- ✓ Nu aruncați tigaia pe jos sau pe mobilierul de bucătărie și nu turnați apă peste ea!
- ✓ Stingeți tigaile care sunt în flăcări acoperindu-le cu un capac sau punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.
- ✓ Dacă nu reușiți să stingeți incendiul, iar acesta se extinde, evacuați persoanele din apartament, alertați vecinii și sunați urgent la numărul de telefon **112** pentru intervenția pompierilor.

#### **În bucătărie este interzis:**

- ✓ să depozitați lichide combustibile sau ușor inflamabile;
- ✓ să utilizați la aparatele electrice de gătit cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștechere defecte;
- ✓ să lăsați mașinile de gătit în funcțiune nesupravegheate;
- ✓ să lăsați cârpe, prosoape sau haine în apropierea mașinilor de gătit;
- ✓ să turnați apă peste uleiul care a luat foc;
- ✓ să folosiți apă pentru stingerea focului izbucnit la aparatele electrice deoarece există riscul să vă electrocuțați. Dacă nu dispuneți de un stingător cu pulbere atunci, **după** deconectarea aparatului de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, utilizați un prosop ud sau o haină pentru înăbușirea flăcării.

#### **Prevenirea incendiilor generate de dispozitivele și aparatele electrice**

- ✓ Nu alimentați mai mulți consumatori electrici (radiatoare, plite electrice, boilere, calorifere, aeroterme) din același prelungitor (sau din aceeași priză) în același timp. Conductorii se încălzesc (mai ales în zona contactelor priză-ștecher) și izolația se topește, producând scurtcircuitul electric;

- ✓ Nu lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Când părăsiți apartamentul pentru o perioadă mai lungă (concedii de odihnă, vacanțe), scoateți din priză ștecherile tuturor aparatelor electrice.
- ✓ Nu amplasați conductorii electrici aflați sub tensiune sub covoare, mochete sau preșuri. Un scurtcircuit al conductorilor electrici poate provoca aprinderea izolației și implicit a produselor aflate deasupra.
- ✓ Nu utilizați aparate electrice care au conductorii de alimentare uzați, deteriorați sau care nu mai au ștecher. Firele introduse direct în priză, pe lângă pericolul electrocutării, nu asigură un contact bun și provoacă încălzirea excesivă a conductorilor electrici.
- ✓ Nu amplasați perdelele sau alte materiale textile în imediata apropiere a becurilor de tip incandescent deoarece pot lua foc foarte ușor.
- ✓ După deconectarea de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, stingeți prăjitoarele de pâine care sunt în flăcări punând un prosop ud peste acestea. Limitarea aportului de oxigen necesar arderii duce la stingerea focului.
- ✓ Dacă trebuie să întrerupeți folosirea fierului de călcat pentru o perioadă de timp (când părăsiți camera sau când vorbiți la telefon), țineți cont de următoarele:
  - scoateți din priză aparatul;
  - nu-l lăsați în contact direct sau în apropierea hainelor sau a altor materiale combustibile;
  - așezați-l în poziție verticală sau pe un suport special amenajat

#### **Reguli ce trebuie respectate dacă dispuneți de o centrală termică de apartament:**

- ✓ Utilizați doar centrale termice certificate conform legii;
- ✓ Montajul centralei trebuie efectuat numai de către firme autorizate;
- ✓ Solicitați verificarea tehnică periodică; această operațiune se efectuează numai de către firme autorizate;
- ✓ Dacă apare o defecțiune la centrala termică, urmați întocmai pașii indicați în manualul de utilizare. Nu încercați să o reparați dumneavoastră, pentru acest lucru există personal autorizat.

#### **Prevenirea incendiilor provocate de fumat**

- ✓ Utilizați o scrumieră potrivită, grea, care să nu se răstoarne ușor și care să fie confecționată dintr-un material care nu ia foc. În scrumieră se recomandă să puneți puțină apă, care va favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări.
- ✓ Aveți grijă în mod special atunci când sunteți obosit, când luați somnifere sau când ați consumat alcool. Este foarte probabil să adormiți în aceste condiții, fără să vă dați seama că țigara dumneavoastră este încă aprinsă.
- ✓ Dacă aveți nevoie să vă întindeți în pat sau în fotoliu pentru odihnă nu aprindeți țigara. Este foarte probabil să ațipiți și să dați foc la pat sau fotoliu.
- ✓ Stingeți țigara în scrumieră – niciodată în coșul de gunoi – și nu lăsați scrumul sau țigara să ardă în scrumieră. Se recomandă să puneți puțină apă în aceasta pentru a favoriza stingerea rapidă a resturilor de țigări.
- ✓ Atunci când stingeți țigara, asigurați-vă că ați stins-o cu adevărat. Mucurile de țigară incandescente pot cădea pe covor, ziare sau pe orice alt material combustibil și astfel poate lua foc întreaga locuință.
- ✓ În fiecare an mor copii care provoacă incendii cu ajutorul țigărilor, chibriturilor sau brichetelor, lucruri care nu ar trebui să fie la dispoziția lor. Păstrați aceste obiecte în locuri de unde copiii nu le pot lua!

#### **Utilizarea lumânărilor**

- ✓ Asigurați-vă că lumânarea stă vertical și că este fixată într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să lase să cadă picături de ceară fierbinte.

- ✓ Nu lăsați nici măcar lumânările parfumate aprinse dacă trebuie să părăsiți încăperea. Cel mai bine este să le stingeți pentru a evita producerea unui incendiu în lipsa dumneavoastră.
- ✓ Amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafață netedă rezistentă la căldură. Vasele metalice în care sunt fixate lumânările pot topi suprafețele din material plastic pe care sunt așezate.
- ✓ Nu vă aplecați asupra lumânărilor – s-ar putea să vă ia foc părul sau hainele.
- ✓ Nu amplasați lumânările aprinse foarte aproape de tot ceea ce se poate aprinde ușor (mobilier, perdele, ziare).
- ✓ Aveți grijă să nu amplasați lumânările aprinse în locuri unde pot ajunge copiii și animalele, pentru a nu le răsturna și provoca incendii.
- ✓ Stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta. Utilizarea unui mijloc de stins lumânări este o variantă mai sigură decât suflatul asupra lor, această modalitate din urmă putând duce uneori la împrăștierea de ceară topită și scânteii.

### **Modul de acțiune și evacuarea în cazul izbucnirii unui incendiu**

- ✓ Discutați cu toți membrii familiei, mai ales cu copiii și persoanele în vârstă sau cu handicap, ce trebuie și ce nu trebuie să facă în caz de incendiu.
- ✓ Stabiliți împreună cu familia un loc permanent de păstrare a cheilor de la ușa de intrare a apartamentului (de preferat holul). În caz de incendiu acest lucru vă este de folos deoarece nu mai pierdeți timp căutând cheile.
- ✓ Nu blocați căile de evacuare (holurile, casa scării) depozitând tot felul de materiale, coșuri de gunoi, cutii, biciclete, cărucioare, ș.a.
- ✓ Dacă atunci când dormiți se declanșează alarma detectorului autonom de incendiu sau dacă sesizați un început de incendiu (fum, flăcări), treziți pe toată lumea din locuință, nu creați panică și ajutați la evacuarea tuturor persoanelor.
- ✓ Dacă nu puteți să stingeți incendiul cu mijloacele avute la îndemână (stingător portativ de incendiu, găleată cu apă, prosop ud), atunci nu vă opriți să evaluați mărimea incendiului, alertați toate persoanele din apartament și vecinii, ieșiți din locuință și sunați la numărul de urgență 112.
- ✓ Închideți ușile, acest lucru ajută la oprirea propagării incendiului.
- ✓ Deplasarea prin camerele inundate cu fum se face în genunchi sau târâș pe burtă, deoarece la nivelul pardoselii este mai puțin fum.
- ✓ Folosiți scările pentru evacuare din clădire!
- ✓ Nu utilizați liftul pentru a vă evacua din bloc! Posibilitatea invadării cu fum a casei liftului, asociată cu o defecțiune a liftului, poate duce la asfixierea cu fum și alte produse de ardere a persoanelor surprinse în acesta.
- ✓ Nu vă întoarceți în niciun caz înapoi, pentru a lua acte, obiecte prețioase, bani, haine sau alte lucruri de valoare.
- ✓ Așteptați sosirea pompierilor în apropierea clădirii în care se află incendiul.
- ✓ La sosirea acestora informați-i despre situația din clădire și despre eventuala existența a altor persoane surprinse în interiorul acesteia.
- ✓ Pompierii pot găsi persoanele rămase înăuntru mai repede decât dumneavoastră.

## LISTA DE AUTOCONTROL

NEREGULI ȘI DEFICIENȚE POTENȚIALE CAUZATOARE DE INCENDII CONSTATATE	Adevărat	Fals
<b>ASPECTE GENERALE</b>		
Există o cantitate mare de materiale combustibile (cutii, îmbrăcăminte) și de mobilier dispuse în dezordine și care îngreunează sau blochează deplasarea persoanelor		
Obișnuiți să fumați în fotoliu sau în pat		
Utilizați des lumânări parfumate sau cu efecte estetice		
Păstrați chibriturile și brichetele în locuri accesibile copiilor		
<b>INSTALAȚII ELECTRICE</b>		
Există întrerupătoare, prize, cabluri electrice defecte		
Utilizați aceeași priză pentru conectarea mai multor aparate electrice		
Utilizați aparate electrice cu defecțiuni		
Lăsați aparatele electrice în funcțiune nesupravegheate		
La siguranțele electrice folosiți fuzibili necalibrați (improvizații)		
<b>BUCĂTĂRIE</b>		
Sunt depozitate materiale inflamabile		
Folosiți butelii de gaze lichefiate fără regulatori de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau lărgite la capete, neasigurate cu coliere la cele două capete		
Gătiți des cu ulei încins		
Aparatele electrice de gătit au cordoane de alimentare cu izolația străpunsă, improvizate sau cu ștechere defecte		
<b>INSTALAȚII DE ÎNCĂLZIRE</b>		
Folosiți instalații de încălzire cu improvizatii sau defecțiuni		
Instalațiile de încălzire sunt lăsate în funcțiune nesupravegheate		
Centrala cu gaze este neautorizată, este montată și verificată de firme neautorizate		

- Fiecare din situațiile unde se bifează în dreptul coloanei DA sunt nereguli, pot constitui cauze generatoare de incendiu și necesită o atenție specială sau înlăturarea lor.
- Remediați neregulile constatate în cel mai scurt timp.
- Corectitudinea răspunsurilor și remedierea neregulilor înseamnă **SECURITATEA DUMNEAVOASTRĂ LA INCENDIU.**
- Și nu uitați niciodată: **NU LĂSAȚI COPIII SINGURI ÎNCHIȘI ÎN CASĂ!**